


## Bindungseinstellung für Snowboards zum Snowkiten:

Der Winkel sollte zwischen 15 und 24 Grad in Richtung Tip/Tail geneigt sein. Der Abstand X sollte auf jeder Seite zum Ende des Boards gleich sein, also die Bindung zentral montiert werden.



Der Abstand Y sollte ungefähr Schulterbreite außen sein und darf sogar mehr betragen!

Empfohlen von PROBOARDER - Deiner Snowkiteschule

